



Smart Move Effect Pattern




Effect 1

CW
連続回転




Effect 2

CCW
連続回転




Effect 3

45° スイング




Effect 4

90° スイング




Effect 5

180° スイング




Effect 6

CW360° 停止
CW360°
停止時間3秒




Effect 7

CW360° 停止
CW360°
停止時間5秒




Effect 8

CW360° 停止
CW360°
停止時間10秒




Effect 9

CCW360° 停止
CW360°
停止時間3秒




Effect 10

CCW360° 停止
CW360°
停止時間5秒




Effect 11

CCW360° 停止
CW360°
停止時間10秒




Effect 12

地震




Effect 13

時計
30° ずつ回転




Effect 14

余震 3
10秒振動 CW
停止時間3秒




Effect 15

余震 5
10秒振動 CW
停止時間5秒




Effect 16

余震 10
10秒振動 CW
停止時間10秒




Effect 17

進行形
30° CCW
15° CW



Effect 18

ホイップ
ゆっくりから
速い動き
移動時間15秒



Effect 99

デモ
1 Effect/10秒

※注意
CW=時計回り
CCW=反時計回り